

## Pautas de seguridad de RhinoFeet

Las RhinoFeet™ son bloques de soporte especializadas y diseñadas para mantener materiales, placas y bloques elevados de la superficie. Si se utilizan de forma adecuada, las RhinoFeet pueden sostener cargas extremadamente pesadas. La director de la planta debe capacitar a los empleados sobre el uso apropiado de las RhinoFeet y para que se sigan las pautas que aparecen a continuación para evitar lesiones.

- Toda la superficie superior e inferior de una RhinoFeet debe estar en contacto con las superficies previstas para conseguir la máxima capacidad de peso. No coloque una RhinoFeet sobre un orificio dentro de la placa o del bloque previsto.
- Examine el producto, y si las RhinoFeet o RhinoToes presentan algún daño, descártelos de inmediato.
- Mantenga las partes del cuerpo alejadas del elemento cuando coloque las RhinoFeet; nunca pase por debajo de ningún elemento.
- Los RhinoFeet son para utilizar en interiores y no para entornos extremadamente cálidos o fríos.
- Conozca el peso del elemento que se va a apoyar sobre las RhinoFeet, nunca supere la carga de trabajo segura prevista.
- Solo utilice las RhinoFeet en superficies duras y planas de cemento o de aleaciones. No apoye cargas en superficies o terrenos irregulares.
- No utilice las RhinoFeet en superficies que tengan afiladas la parte superior o inferior.
- Separe las RhinoFeet a lo largo del elemento de modo que los pesos se distribuyan uniformemente.
- No ejerza presión lateral en las RhinoFeet. Cargue todo el peso de forma directa sobre la superficie superior de las RhinoFeet.
- No apile las RhinoFeet para sostener una carga. Las RhinoFeet son magnéticas y solo deben apilarse para su almacenamiento. Los RhinoToes pueden apilarse con una varilla roscada o un perno.

### Cargas de trabajo seguras de RhinoFeet y RhinoToes


A las RhinoFeet se les han asignado cargas de trabajo seguras con un factor de seguridad de 3 a 1.

#### RhinoFeet



#### RhinoToes

| REFERENCIA DE CATÁLOGO EN PULGADAS | REFERENCIA DE CATÁLOGO EN SISTEMA MÉTRICO | ALTURA     | RESISTENCIA A LA ROTURA POR COMPRESIÓN |        | CARGA DE TRABAJO SEGURA |       |
|------------------------------------|---|------------|--|--------|-------------------------|-------|
|                                    |   |            | LB                                     | KG     | LB                      | KG    |
| RHF2                               | RHF50                                     | 2" / 50mm  | 29,021                                 | 13,163 | 7,000                   | 3,000 |
| RHF3                               | RHF75                                     | 3" / 75mm  | 39,521                                 | 17,926 | 7,000                   | 3,000 |
| RHF4                               | RHF100                                    | 4" / 100mm | 38,365                                 | 17,402 | 7,000                   | 3,000 |
| RHF5                               | RHF125                                    | 5" / 125mm | 71,163                                 | 32,278 | 15,000                  | 7,000 |



| NÚMERO DE CATÁLOGO | ALTURA | COMPRESIÓN CON PERNO CARGA DE TRABAJO SEGURA |     | RESISTENCIA A LA ROTURA POR COMPRESIÓN CON TORNILLO |       | RESISTENCIA A LA ROTURA POR COMPRESIÓN SOBRE LOS FRENTE |       | COMPRESIÓN SOBRE LOS FRENTE CARGA DE TRABAJO SEGURA |       |
|--------------------|--------|--|-----|---|-------|---|-------|---|-------|
|                    |        | LB   | KG  | LB  | KG    | LB  | KG    | LB  | KG    |
| RHT1               | 1"     | 630  | 286 | 3,840   | 1,742 | 9,380   | 4,255 | 2,500   | 1,000 |
| RHT2               | 2"     | 800  | 363 | 3,340   | 1,515 | 11,180  | 5,017 | 2,500   | 1,000 |
| RHT3               | 3"     | 830  | 377 | 3,390   | 1,538 | 11,330  | 5,139 | 2,500   | 1,000 |

### Condiciones de uso, garantía y exención de responsabilidad

Progressive Components los productos Rhino con los términos, condiciones y avisos que se indican a continuación. Los siguientes términos y condiciones se aplican a todas las ventas y usos de productos Rhino originales. Revíselos con atención. Estos términos y condiciones incluyen garantías limitadas y exenciones de responsabilidades. La conservación, el uso o la autorización de uso de los productos Rhino indica su conformidad a estos términos.

Condiciones de uso: Progressive Components le ofrece productos Rhino siempre y cuando usted acepte estos términos, condiciones y avisos sin modificación que se encuentran en este documento, como así también las pautas y advertencias de uso y seguridad.

Actividad de alto riesgo: Cuando se utilizan de forma correcta, los productos Rhino que vende Progressive Components pueden sostener cargas extremadamente pesadas, por lo que puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Es indispensable que se sigan específicamente todas la pautas, advertencias y procedimientos de seguridad. Los riesgos incluyen, entre otros, lesiones físicas, discapacidad o muerte. Usted participa en esta actividad bajo su propia responsabilidad.

Aceptación del riesgo: Al comprar, utilizar o permitir el uso de los productos Rhino, usted comprende y acepta que puede estar participando en actividades de alto riesgo y, en la medida en que lo permite la ley, USTED ACEPTA DE FORMA EXPRESA Y VOLUNTARIA EL RIESGO DE MUERTE U OTRAS LESIONES PERSONALES DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN TALES ACTIVIDADES, CAUSADAS O NO POR NEGLIGENCIA U OTRA FALLA DE Progressive Components. Los compradores asumen todos los riesgos. Además, usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Progressive Components por reclamaciones que deriven de tal uso de los productos Rhino.

Limitación de responsabilidad: En ningún caso Progressive Components será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, fortuito, especial o consecuente que surja o esté relacionado con el uso o el mal uso de productos Rhino.

Totalidad de la obligación: Este documento, junto con los materiales que lo acompañan, establece la totalidad de la obligación de Progressive Components con respecto a los productos Rhino. Si se determina que alguna parte de esta exención de responsabilidad es nula, inválida, inaplicable o ilegal, incluidas, entre otras, las exenciones de la garantía y las exenciones y limitaciones de responsabilidad establecidas con anterioridad, la disposición inválida o inaplicable se considerará sustituida por una disposición válida y aplicable que se acerque lo máximo posible a la intención de la disposición original, y el resto del acuerdo permanecerá en plena vigencia y efecto.

Legislación aplicable: Su pedido a Progressive Components y esta declaración de exención de responsabilidad se rigen por la legislación del Estado de Illinois de los Estados Unidos de América. Por el presente, usted acepta la jurisdicción y competencia exclusivas del Estado de Illinois en todas las disputas que surjan o que se relacionen con el uso de productos Rhino. El uso de los productos Rhino no está autorizado en ninguna jurisdicción que no haga efectivas todas las disposiciones de estos términos y condiciones, incluido este párrafo.

Modificación de los términos y condiciones: Progressive Components se reserva el derecho de modificar los términos, las condiciones y los avisos en virtud de los cuales se ofrecen los productos Rhino.